



Deutsch

Aufbau einer vario-Station Fig. 1
Um den zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, muss eine vario-Station mit DeviceNet Feldbuskoppler aus folgenden Elementen aufgebaut sein:

- 1.A Endhalter (z.B. KSCV-109-00011)
- 1.B DeviceNet Feldbuskoppler
- 1.C Module (Elektroniksockel) entsprechend der Anwendung
- 1.D Abschlussplatte (im Lieferumfang des Feldbuskopplers enthalten)

Aufrasten des Moduls (Elektroniksockels) Fig. 2
Rasten Sie das Modul (den Elektroniksockel) auf die Schiene (A). Achten Sie darauf, dass die Federn und Nuten benachbarter Module sicher ineinander greifen (B).

Aufsetzen des Einspeisesteckers Fig. 3
Setzen Sie den Einspeisestecker in der angegebenen Reihenfolge (A, B) auf.

Entfernen des Einspeisesteckers Fig. 4
Falls ein Beschriftungsfeld vorhanden ist, entfernen Sie es. Hebeln Sie den Stecker durch Druck auf die hintere Keilverrastung aus (A) und entnehmen Sie ihn (B).

Entfernen des Moduls (Elektroniksockels) Fig. 5
Entnehmen Sie vor dem Entfernen den Einspeisestecker des Kopplers und den Endhalter links vom Koppler. Lösen Sie den Sockel durch Druck auf den vorderen und hinteren Ausrastmechanismus (A) und entnehmen Sie ihn senkrecht zur Schiene (B).

Klemmenbelegung Stecker Versorgungsspannung Fig. 1E

1.1	Segmentspannung US 24V
1.2	Logik-Spannung UB 24V
1.3	LGND Ground zu UB
2.1, 2.2	Haupteinspeisung UM 24V
2.3	SGND Ground zu US und UM
1.4, 2.4	Funktionserde FE

Beachten Sie bitte die Hinweise im modul-spezifischen Datenblatt!

Leitungen festklemmen Fig. 6
Lösen Sie die Feder durch Druck mit dem Schraubendreher (A). Stecken Sie die um 8 mm abisolierte Leitung in den Klemmpunkt (B). Befestigen Sie die Leitung durch Entfernen des Schraubendrehers.

DeviceNet-Schnittstelle Fig. 1F
9-poliger Sub-D Stecker

1	frei
2	CAN-L
3	CAN-Ground
4	frei
5	frei
6	CAN-Ground
7	CAN-H
8	frei
9	frei

Anzeigeelemente Fig. 1H

US grün	Segmenteinspeisung 24V
UM grün	Haupteinspeisung 24V
UB grün	Busklemmeneinspeisung 24V
D1 rot	TxD: Blinkt wie Datenfluss „Senden“
D2 rot	RxD: Blinkt wie Datenfluss „Empfangen“

English

Structure of a vario-Station fig. 1
To ensure reliable Operation, an vario-Station with DeviceNet fieldbus interface module must be structured from the following elements:

- 1.A End clamp (e.g. KSCV-109-00011)
- 1.B DeviceNet fieldbus interface module
- 1.C Terminals appropriate for the application
- 1.D End plate (included in the DeviceNet fieldbus Interface module scope of supply)

Snapping on the electronics base fig. 2
Snap the electronics base onto the rail (A). Ensure that the springs and keyways of adjacent terminals interlock securely (B).

Installing the power connector fig. 3
Install the power connector in the order given (A, B).

Removing the power connector fig. 4
Remove a labeling field if present. Lift the connector by pressing on the back shaft latch (A) and remove it (B).

Removing the electronics base fig. 5
Remove the power connector of the coupler and the end clamp to the left of the coupler before removing the electronics base. Take off the base by pressing on the front and back snap-on mechanisms (A) and remove it from the rail in a vertical direction (B).

Terminal assignment Connector supply voltage fig. 1E

1.1	Segmentvoltage US 24V
1.2	Logik-voltage UB 24V
1.3	LGND Ground of UB
2.1, 2.2	Main voltage UM 24V
2.3	SGND Ground of US and UM
1.4, 2.4	Functional earth

Please observe the Information in the module-specific data sheet!

Connecting the cables fig. 6
Release the spring by pressing with a screwdriver (A). Insert the 8 mm stripped off cable in the terminal point (B). Secure the cable by removing the screwdriver.

DeviceNet interface fig. 1F
PIN assignment of the 9-position Sub-D connector

1	reserved
2	CAN-L
3	CAN-ground
4	reserved
5	reserved
6	CAN-ground
7	CAN-H
8	reserved
9	reserved

Indication elements fig. 1H

US green	segment voltage 24V
UM green	main voltage 24V
UB green	interface module voltage
D1 red	TxD: blinks like data flow „send“
D2 red	RxD: blinks like data flow „receive“

Français

Configuration d'une Station vario fig.1
Afin de garantir un fonctionnement fiable une station vario avec coupleur de bus de terrain DeviceNet doit se constituer des éléments suivants.

- 1.A Support final (par ex. KSCV-109-00011)
- 1.B Coupleur de bus de terrain DeviceNet
- 1.C Bornes selon l'application
- 1.D Plaque d'extrémité (comprise dans les fournitures du coupleur de bus de terrain DeviceNet)

Encliquetage de le module électronique fig. 2
Encliqueter le module électronique sur le profilé (A). Faire attention que les languettes/rainures des bornes voisines prennent les unes dans les autres.

Installation du connect. de puissance fig. 3
Placer le connecteur de puissance comme indiqué (A, B).

Retrait du connecteur de puissance fig. 4
S'il y a une inscription, la retirer. Faire levier sur le connecteur mâle en appuyant sur le système de pincage (A) et le retirer (B).

Retrait de le module électronique fig. 5
Enlever le connecteur de puissance et le support final à gauche du coupleur avant de retirer le module électronique. Desserrer le module en appuyant sur le mécanisme de déverrouillage (A) avant et arrière et le retirer perpendiculairement au profilé (B).

Repérage des bornes. Connecteur de tension d'alimentation fig. 1E

1.1	Tension de segment US 24V
1.2	Tension de logic UB 24V
1.3	LGND Ground de UB
2.1, 2.2	Tension principal UM 24V
2.3	SGND Ground de US et UM
1.4, 2.4	Terre de fonctionnement FE

Veillez observer les instructions de la fiche technique spécifique au module.

Fixation des câbles fig. 6
Détacher le ressort en appuyant dessus avec un tournevis (A). Connecter le câble, dénudé sur 8 mm, dans le point (B) de la borne. Fixer le câble en retirant le tournevis.

Interface DeviceNet fig. 1F
Brochage du connecteur Sub-D

1	réservé
2	CAN-L
3	CAN-masse
4	réservé
5	réservé
6	CAN-masse
7	CAN-H
8	réservé
9	réservé

Voyants fig. 1H

US vert	tension de segment 24V
UM vert	tension principale 24V
UB vert	tension de coupleur 24V
D1 rouge	TxD: clignote à l'envoi des données
D2 rouge	RxD: clignote à la reception des données

Italiano

Struttura di una stazione vario fig. 1

Per garantire un funzionamento affidabile, una stazione vario con accoppiatore bus di campo DeviceNet deve essere costituita dai seguenti elementi:

- 1.A** Supporto finale (ad es. KSCV-109-00011)
- 1.B** Accoppiatore bus di campo DeviceNet
- 1.C** Morsetti adeguati all'applicazione
- 1.D** Piastra terminale (contenuta nel volume di consegna del DeviceNet)

Innesto dello zoccolo elettronico fig. 2

Innestare lo zoccolo elettronico sulla guida (A). Accertarsi che le molle e le sedi dei morsetti adiacenti si innestino le une nelle altre in modo sicuro (B).

Applicazione del connettore di alimentazione fig. 3

Applicare il connettore di alimentazione secondo la successione indicata (A, B).

Rimozione del connettore di alimentazione fig. 4

Rimuovere eventuali campi di siglatura. Sollevare il connettore maschio facendo forza sul bloccaggio posteriore (A) e rimuoverlo (B).

Rimozione dello zoccolo elettronico fig. 5

Prima di rimuovere lo zoccolo elettronico, togliere il connettore di alimentazione dell'accoppiatore e il supporto finale a sinistra dell'accoppiatore. Allentare lo zoccolo premendo sui meccanismi di disinnesto anteriore e posteriore (A) ed estrarlo perpendicolarmente rispetto alla guida (B).

Assegnamento dei morsetti Connettore maschio della tensione di alimentazione fig. 1E

- 1.1 Tensione tra due lamella US 24V
- 1.2 Tensione logic UB 24V
- 1.3 LGND Ground de UB
- 2.1, 2.2 Tensione principale UM 24V
- 2.3 SGND Ground de US et UM
- 1.4, 2.4 Terra funzionale FE

Osservare le indicazioni sulla scheda tecnica specifica del modulo!

Bloccaggio dei conduttori fig. 6

Allentare la molla facendo pressione con il cacciavite (A). Inserire l'estremità spelata di 8 mm del conduttore nel punto (B). Bloccare il conduttore rimuovendo il cacciavite.

Interfaccia DeviceNet Assegnamento PIN del connettore Sub D fig.1F

- 1 riservato
- 2 CAN-L
- 3 CAN-massa
- 4 riservato
- 5 riservato
- 6 CAN-massa
- 7 CAN-H
- 8 riservato
- 9 riservato

Elementi di visualizzazione fig. 1H

- US verde tensione tra due lamelle di 24V
- UM verde tensione principale 24V
- UB Verde tension dell'accoppiatore bus 24V
- D1 rosso TxD: Lampeggiante trasmissione dati „trasmette“
- D2 rosso RxD: Lampeggiante trasmissione dati „receve“

Espanol

Estructuración de una estación de vario fig. 1

Para garantizar un funcionamiento fiable, una estación de vario con acoplador de bus de campo DeviceNet deberá estar estructurada con los siguientes elementos:

- 1.A** Soporte final (p. ej. KSCV-109-00011)
- 1.B** Acoplador de bus de campo DeviceNet
- 1.C** Bornes en función de la aplicación dada
- 1.D** Placa del externo (incluida en el volumen de suministro del acoplador de bus de campo DeviceNet)

Encajado del zócalo portante de componentes electrónicos fig. 2

Encaje el portante de componentes electrónicos sobre el carril (A).Preste atención a que los resortes y ranuras de bornes contiguos enganchen conjuntamente de forma segura (B).

Montaje del conector macho de alimentación fig. 3

Monte el conector macho de alimentación segun la secuencia indicada (A, B).

Desmontaje del conector macho de alimentación fig. 4

Quite la casilla de inscripción, si es que está presente. Presione el conector macho fuera del encastrado en cuña posterior (A) y extráigalo (B).

Desmontaje del portante de componentes electrónicos fig. 5

Antes de retirar el zócalo portante de componentes electrónicos, retire el conector macho de alimentación del acoplador y el soporte final a la izquierda del acoplador.

Presione el portante sobre el mecanismo de encaje (A) delantero y trasero para soltarlo y extraigalo perpendiclarmente respecto al carril (B).

Asignación de los bornes Conector macho tensión de alimentación fig. 1E

- 1.1 Tensión de segmento US 24V
- 1.2 Tensión de logic UB 24V
- 1.3 LGND Ground de UB
- 2.1, 2.2 Tensión principal UM 24V
- 2.3 SGND Ground de US y UM
- 1.4, 2.4 Tierra funcional FE

Observe las indicaciones dadas en la hoja de características específica del modulo.

Afianzar los cables de forma firme fig. 6

Suelte los resortes presionando con el destornillador (A). Enchufe el cable pelado en 8 mm en el punto de embornado (B). Retire el destornillador para fijar así el cable en su posición.

Interfaz DeviceNet Asignación de PINs del conector de 9 polos SUB-D fig. 1F

- 1 reservado
- 2 CAN-L
- 3 CAN-masa
- 4 reservado
- 5 reservado
- 6 CAN masa
- 7 CAN-H
- 8 reservado
- 9 reservado

Elementos de indicación fig. 1H

- US verde tensión de segmento de bus 24V
- UM verde tensión principal 24V
- UB Verde tensión de accoppiatore de bus 24V
- D1 rojo TxD: luce intermitende cuanda transmite datas
- D2 rojo RxD: luce intermitende cuanda recibe datas

- D Änderungen vorbehalten
- GB Technical modifications reserved
- F Toutes modifications techniques réservées
- I Con riserva di modifichite tecnica
- E Reservado el derecho a las modificaciones técnicas

9499-040-73205 (10/2004)

Francais

Coupleur de bus de terrain DeviceNet Consignes de sécurité et avertissements

Mettez la borne à la terre via les raccordements à la terre de fonctionnement du connecteur de puissance (**1E**).

La mise à la terre de la borne se réalise de plus automatiquement par l'encliquetage sur un profilé symétrique faisant masse. Dans le cas de bornes déjà câblées, vérifiez la place correcte des modules électroniques, des connecteurs et des conduites raccordées.

Vous trouverez de plus amples informations techniques sur la fiche technique spécifique au module.

- 1A** Support final
- 1B** Coupleur de bus de terrain
- 1C** Bornes, selon d'application
- 1D** Plaque d'extrémité (encliqueter comme station finale sur le profilé symétrique)
- 1E** Connecteur alimentation
- 1F** Interface DeviceNet
- 1H** Affichage de diagnostic

Italiano

Accoppiatore bus di campo DeviceNet Avvertenze sulla sicurezza e sui pericoli

Mettere a terra il morsetto mediante le connessioni FE del connettore di alimentazione (**1E**).

La messa a terra del morsetto avviene inoltre automaticamente mediante innesto su una guida di montaggio già messa a terra. In caso di morsetti precablati, verificare la sede corretta dello zoccolo elettronico, dei connettori maschio e dei conduttori di connessione.

Per ulteriori informazioni tecniche, fare riferimento alla scheda tecnica specifica al modulo.

- 1A** Supporto finale
- 1B** Accoppiatore bus di campo
- 1C** Morsetti adeguati all'applicazione
- 1D** Piastra terminale (da incastrare sulla guida di montaggio chiusura della stazione)
- 1E** Connettore per alimentazione
- 1F** Interfaccia DeviceNet
- 1H** LED di diagnosi

Espanol

Acoplador de bus de campo DeviceNet Indicaciones y advertencias de seguridad

Conecte el borne a tierra a través de las conexiones de tierra funcional del conector macho de alimentación (**1E**).

De modo adicional, la toma de tierra del borne se efectúa automáticamente al encajar sobre un carril de montaje que ya tenga toma a tierra.

En el caso de bornes precableados compruebe que el portante de los componentes electrónicos el conector macho y las líneas de conexión asienten correctamente.

Informaciones técnicas más extensas se encuentran en la hoja de características específica del modulo.

- 1A** Soporte final
- 1B** Acoplador de bus de campo
- 1C** Bornes en función de la aplicación dada
- 1D** Placa del externo (encajar sobre el carril a modo de cierre de estación)
- 1E** Conector macho para la alimentación
- 1F** Interfaz DeviceNet
- 1H** Indicaciones de diagnóstico

CD Automation srl
Via Picasso 34/36 Legnano (MI) 20025
www.cdautomation.com



VARIO BK DN	KSVC-101-00141
D	Einbauanweisung für den Elektroinstallateur
GB	Installation notes for electrical personnel
F	Instruction d'installation pour l'électricien
I	Istruzione di installazione per l'elettricista
E	Instrucción de montaje para el ingeniero eléctrico

Deutsch

DeviceNet Feldbuskoppler Sicherheits- und Warnhinweise

Erden Sie das Modul (den Elektroniksockel) über die FE-Anschlüsse des Einspeisesteckers (**1E**). Zusätzlich erfolgt die Erdung automatisch durch das Aufrasten auf eine geerdete Montageschiene.

Überprüfen Sie bei vorverdrahteten Klemmen den korrekten Sitz der Module (Elektroniksockel) der Stecker und der Anschlussleitungen.

Weiterführende technische Informationen finden Sie im modulspezifischen Datenblatt.

- 1A** Endhalter
- 1B** Buskoppler
- 1C** Modul, entsprechend der Anwendung
- 1D** Abschlußplatte (als Stationsabschluß auf die Tragschiene aufrasten)
- 1E** Stecker Betriebsspannung
- 1F** DeviceNet Schnittstelle
- 1H** Diagnose Anzeigen

English

DeviceNet fieldbus interface module Safety and warning instructions

Ground the terminal via the functional earth ground connections of the power connector (**1E**).

In addition, the terminal is grounded automatically when it is snapped onto a grounded DIN rail.

Check that the electronics base, the connector and the connection cables are securely locked for prewired terminals.

Further technical information can be found in the module-specific data sheet.

- 1A** End clamp
- 1B** bus coupler
- 1C** Modul, terminals appropriate for the application
- 1D** Endplate, (snap on the DIN rail as station end)
- 1E** Connector supply voltage
- 1F** DeviceNet interface
- 1H** Diagnostic indicators